FRAME WALL 50

Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod



Gefährlich für Kinder !
Nur von Erwachsenen zu bedienen !

Hazardous to children !
Operation by adults only !

Nebezpečné pro děti !
Obsluha jen dospělou osobou !

WICHTIG / IMPORTANT / DŮLEŽITÉ

Nehmen Sie die Projektionswand aus der Verpackung, bevor Sie den Rahmen spannen, und verlassen Sie sie 24 Stunden bei mindestens 21°C lagern !

Remove the projection screen from the package before tensioning on the frame and leave lay it down for 24 hours at a temperature of at least 21°C !

Před napínáním na rám vyndejte projekční plochu z balení a nechte ji narolovanou uležet 24 hodin při teplotě minimálně 21°C !

Montage Bildwandfläche
Frame screen mounting
Montáž rámové plochy



Die Zahlen auf den zusammenpassenden Teile müssen identisch sein.

Numbers of connected parts must be identical !

Čísla na napojovaných dílech musí být identická !

Format	A	B	C
180 x 135	1300 mm (2)	850 mm (2)	(4)
200 x 150	1500 mm (2)	1000 mm (2)	(4)
240 x 180	950 mm (4)	1300 mm (2)	(4)
300 x 225	750mm (4) + 1000mm (2)	1750 mm (2)	(4)
400 x 300	950mm (4) + 1600mm (2)	1250 mm (4)	(4)
200 x 113	1500 mm (2)	630 mm (2)	(4)
240 x 135	950 mm (4)	850 mm (2)	(4)
300 x 169	750mm (4) + 1000mm (2)	1190 mm (2)	(4)
200 x 125	1500 mm (2)	750 mm (2)	(4)
240 x 150	950 mm (4)	1000 mm (2)	(4)
300 x 188	750mm (4) + 1000mm (2)	1380 mm (2)	(4)
360 x 225	750mm (4) + 1600mm (2)	1750 mm (2)	(4)

D Setzen sie Rahmen nach der Skizze zusammen. Zahl der horizontalen und vertikalen Teile ist in beigefügter Tabelle ersichtlich.

UK Complete frame according to picture. Number of horizontal and vertical parts is included in the sheet.

CZ Složte rám dle nákresu. Počet vodorových a svislých dílů je uvedený v přiložené tabulce.



D Sichern sie den Rahmen mit Hilfe der beigefügten Sicherungsschrauben an allen Verbindungen.

UK Secure the frame with screws in every connections of frame.

CZ Zajistěte rám zašroubováním pojistných šroubů ve všech spojích.



D Bildwandfläche mit den Druckknöpfen auf den Rahmen drücken.

UK Push the screen surface with the push buttons onto the frame.

CZ Připevněte plochu na rám pomocí patentů.

Rahmenmontage auf der Wand
Install frame on the wall
Montáž rámu na stěnu



Format	X	Y	Halters (stc) brackets (pcs) držáky (ks)
180 x 135	1608 mm	1304 mm	4
200 x 150	1808 mm	1454 mm	4
240 x 180	2208 mm	1754 mm	4
300 x 225	2808 mm	2204 mm	6
400 x 300	3808 mm	2954 mm	6
200 x 113	1808 mm	1079 mm	4
240 x 135	2208 mm	1304 mm	4
300 x 169	2808 mm	1644 mm	6
200 x 125	1808 mm	1204 mm	4
240 x 150	2208 mm	1454 mm	4
300 x 188	2808 mm	1834 mm	6
360 x 225	3408 mm	2204 mm	6

D Verschrauben sie die Halter auf der Wand. Die Abstände sind in der Tabelle aufgeführt.

UK Attach the brackets on the wall with screws. Spacing of the screws is included in the sheet.

CZ Přišroubujte držáky na zeď. Rozteče jsou uvedeny v tabulce.

D Bei Maße größe als 3m 6 Hälter benutzt sind.

UK At dimension greater than 3m are used 6 brackets.

CZ U rozměrů větších než 3m se používá 6 držáků.





D Schieben sie den Rahmen mit der Leinwand auf die Halter (in die Nuten auf der Rückseite des Rahmens). Schrauben sie den Rahmen mit den beigefügten Schrauben an die Halter.

UK Hook the frame with screen to the brackets (into groove in the frame). Secure frame and brackets with the screws.

CZ Zahákněte rám s plátnem na držáky do drážek v rámu. Zajistěte rám k držákům přiloženými šrouby.